



EKRT-3 Firmware

Для прошивки используется программатор USBASP.




Устанавливаем драйвер из папки /Driver, а для пользователей Windows 8 и Windows 10 там же инструкция по установке.



Программа AVRDUDESHLL инсталляции не требует.

Запускаем программу и выбираем .HEX файл используемого варианта ключа.



В меню “Программатор” под буквой “U” ставим “галку” на usbasp.
Жмём на пиктограмму и “Yes”.

Fuse (фьюзы) – биты конфигурации микроконтроллера.

Эти биты трогать мы не будем, но посмотреть на соответствие заводским установкам нужно.



Евгений Савин

e-mail: madeHAM@yandex.ru

октябрь 2017 года.